



# Sicherungsempfehlungen

## für Kirchen

1. Vorbemerkungen
  - 1.1 Lage
  - 1.2 Täter, Tatzeit, Arbeitsweisen
  
2. Sicherungsmaßnahmen
  - 2.1 Allgemeines
  - 2.2 Kriminalpolizeiliche Beratungsstellen
  - 2.3 Kirchliche Bauämter und Kunstreferate
  - 2.4 Sicherungstechnik
  - 2.5 Mechanische Sicherungen
    - 2.5.1 Historische Kirchenportale/Türen
    - 2.5.2 Einbau neuer Türen
    - 2.5.3 Nachrüstung von Türen
    - 2.5.4 Große Kirchenfenster
    - 2.5.5 Sakristeifenster und andere (Kirchen)-Fenster
    - 2.5.6 Sonstige Einstiegsmöglichkeiten
    - 2.5.7 Gittertüren/Gitterabtrennungen im Kirchenraum
    - 2.5.8 Mechanische Sicherung von Einzelobjekten
    - 2.5.9 Wertschutzschränke/Besonders gesicherter Raum
    - 2.5.10 Opferstöcke
  - 2.6 Elektrische Überwachung
    - 2.6.1 Einbruchmeldeanlagen
    - 2.6.2 Überwachungsformen
      - Außenhautüberwachung
      - Raumüberwachung
      - Einzelobjektüberwachung
    - 2.6.3 Zentrale/Schalteinrichtungen
    - 2.6.4 Zwangsläufigkeit
    - 2.6.5 Art der Alarmierung
    - 2.6.6 Überfallmeldeanlage
    - 2.6.7 Technische Anforderungen
  - 2.7 Außenbeleuchtung
  - 2.8 Videotechnik

3. Sonstige Empfehlungen
- 3.1 Richtiges Verhalten
- 3.2 Personelle und organisatorische Maßnahmen
- 3.3 Individuelle Kennzeichnung/Identifizierung der Kunstgegenstände
- 3.4 Inventarisierung
- 3.5 Pfarrhäuser/Pfarrbüros

Anlage 1:

Konstruktionsmerkmale einbruchhemmender (Holz-)Türen

Anlage 2:

Konstruktionsmerkmale einbruchhemmender Gitter und Gittertüren

Anlage 3

Möglichkeiten der Fensternachrüstung:

Anlage 4

Opferstöcke

## **1. Vorbemerkungen**

Kirchen und Kapellen beherbergen oft Kunst- und Kulturgüter von unschätzbarem materiellem und ideellem Wert. Sie sind entstanden aus der Glaubensgesinnung der Menschen und zeugen von der Geschichte der Frömmigkeit sowie von der Kunst und Kultur der jeweiligen Region.

Leider sind aber sakrale Kunst- und Kulturgüter schon immer auch Ziel von Kirchendieben gewesen. Daran hat sich bis heute nichts geändert. Die Würde des Ortes spielt für die Täter keine Rolle.

### **1.1 Lage**

Auch wenn die Zahl der Diebstähle aus Kirchen in den letzten Jahren zurück ging, kann aus polizeilicher Sicht keineswegs Entwarnung gegeben werden. Bemerkenswert ist vor allem die hohe Zahl der auf Dauer verschwundenen Kunstgegenstände. Diese dürften wahrscheinlich für immer verloren sein.

### **1.2 Täter, Tatzeit, Arbeitsweisen**

Den typischen Kirchendieb gibt es nicht. Als Täter kommen sowohl Männer als auch Frauen in Frage. Kirchen und Kapellen werden entgegen einer landläufigen Meinung nicht nur nachts, sondern oft auch tagsüber, wenn diese geöffnet sind, von Dieben heimgesucht. Bei den sogenannten Tagesdiebstählen gehen die Täter oft sehr dreist und raffiniert vor. Sie mimen beispielsweise den andächtigen oder interessierten Besucher und lenken so arglose Kirchenbesucher ab. Wichtig zu wissen: Kirchendiebe haben es nicht nur auf kleinere Kunstgegenstände abgesehen. Es sind genügend Fälle bekannt, wo z.B. große und schwer zu transportierende Figuren, bis hin zu Taufbecken, sogar untertags aus offen stehenden Kirchen entwendet wurden.

Wird eingebrochen, dann meist über unzulänglich gesicherte Türen/Portale oder über die Kirchenfenster. Auch muss damit gerechnet werden, dass sich Täter in die Kirche einsperren lassen. Vor einer Tatbegehung werden die Örtlichkeiten meistens genau auskundschaftet.

## **2. Sicherungsmaßnahmen**

### **2.1 Allgemeines**

Die polizeiliche Erfahrung zeigt, dass man sich gegen Kirchendiebe sehr wohl schützen kann. Die landläufige Meinung, man könne dagegen letztendlich nichts oder nur sehr wenig tun, ist nicht richtig. Die Realisierung sicherungstechnischer Maßnahmen stellt aber an die Beteiligten nicht selten eine besondere Herausforderung dar, weil verschiedenste Belange berücksichtigt werden müssen.

Dies sind kirchliche Belange, wie der Wunsch nach offenstehenden Kirchen, Belange des Denkmalschutzes, gestalterische Belange usw.

Der sicherungstechnische Schutz wird in erster Linie durch eine sinnvolle und durchdachte Kombination von mechanischen Sicherungen und einer elektrischen Überwachung durch eine Einbruchmeldeanlage erreicht. Neben der Sicherungstechnik spielen aber auch richtiges Verhalten, organisatorische und personelle Maßnahmen sowie die Aufmerksamkeit der Nachbarn, aber auch der Gemeindemitglieder (Stichwort: "Aufmerksame Zeugen") eine wichtige Rolle. Falls eine angemessene Sicherung, aus welchen Gründen auch immer, nicht realisiert werden kann, müsste in Erwägung gezogen werden, von den Kunstgegenständen Kopien zu fertigen und die Originale in besonders gesicherte Bereiche zu bringen.

Bei einer anstehenden Bau- bzw. Renovierungsmaßnahme sollte der Einsatz von Sicherungstechnik unbedingt schon in der Planungsphase berücksichtigt werden. Leider wird dieses Thema jedoch oft erst kurz vor deren Abschluss beachtet oder sogar ganz vergessen. Die Folgen sind: Sicherungseinrichtungen können entweder nicht mehr oder nur unzureichend realisiert werden. Darüber hinaus entstehen dann in der Regel höhere Kosten.

## **2.2 Kriminalpolizeiliche Beratungsstellen**

Bereits an dieser Stelle wird auf den Beratungsservice der 33 Kriminalpolizeilichen Beratungsstellen in Bayern aufmerksam gemacht. Die Beratung durch diese Fachdienststellen ist kostenlos und sollte möglichst frühzeitig in Anspruch genommen werden. Besonders ausgebildete Beamte stellen Schwachstellen fest und machen konkrete Sicherheitsvorschläge. Dabei werden immer die individuellen örtlichen Gegebenheiten, einschließlich Art und Wert der Kunstgegenstände sowie kriminalistische Erkenntnisse berücksichtigt. Da sich aus diesem Grund kein einheitliches Sicherungsschema aufstellen lässt, sind die nachfolgenden Empfehlungen nur allgemein gehalten und ersetzen nicht die polizeiliche Beratung vor Ort.

## **2.3 Kirchliche Bauämter und Kunstreferate**

Bei der Montage von mechanischen Sicherungen aber auch von Einbruchmeldeanlagen sind meist Eingriffe in die Substanz der Kunstgegenstände und/oder in die Bausubstanz, z.B. in Kirchenportale/Türen, Fenster, Wände aber auch Decken und Böden, erforderlich. Deshalb müssen die kirchlichen Bauämter oder Kunstreferate unbedingt frühzeitig eingeschaltet werden, um Lösungen zu finden, die sowohl einen wirkungsvollen Diebstahlsschutz gewährleisten als auch die Belange der Kunst und des Denkmalschutzes angemessen berücksichtigen. Je nach Umfang der Maßnahmen sind gegebenenfalls kirchenaufsichtliche und denkmalpflegerische Genehmigungen erforderlich.

## 2.4 Sicherungstechnik

Die für Kirchen allgemein in Frage kommenden mechanischen Sicherungs- und elektrischen Überwachungseinrichtungen sind nachstehend zusammengefasst und erläutert. Gerade bei Kirchen sind aber oft wegen der bereits genannten verschiedensten Belange individuelle Lösungen erforderlich. Diese müssen jedoch nicht zwangsläufig zu Abstrichen bei der Sicherungstechnik führen. Wichtig ist: Die Sicherungs- und Überwachungsmaßnahmen müssen angemessen, durchdacht und sinnvoll aufeinander abgestimmt sein. Den mechanischen Sicherungen sollte dabei Priorität eingeräumt werden, weil sie eine Barriere bilden und die Basis eines jeden Sicherungskonzeptes sind.

## 2.5 Mechanische Sicherungen

### 2.5.1 Historische Kirchenportale/Türen

In älteren Kirchen findet man oft kunsthistorisch wertvolle Portale und Türen aus Holz mit entsprechenden Zuhaltungsschlössern, massiven Riegeln und Türbändern (Scharniere). Diese Portale und Türen besitzen bereits häufig eine beachtliche Einbruchhemmung. Trotzdem sollte immer überprüft werden, ob die Befestigung, z.B. von Kastenschlössern, Schließblechen und Türbändern, noch ausreichend stabil ist oder ob hier nachgebessert werden muss.

### 2.5.2 Einbau neuer Türen

Steht beispielsweise im Zuge einer Renovierung der Austausch von Türen an, sollte zunächst der Einbau geprüfter einbruchhemmender Türen nach DIN V ENV 1627, mindestens der Widerstandsklasse WK 2, in Erwägung gezogen werden. Bei diesen Türen ist sichergestellt, dass es in der Gesamtkonstruktion keinen Schwachpunkt gibt. Solche, meist industriell gefertigten Türen, die vom äußeren Erscheinungsbild entsprechend angepasst werden können, gibt es auch in Übergrößen oder als zweiflügelige Ausführungen. Allerdings dürften derartige Türen bei Kirchen nur in wenigen Fällen zum Einsatz kommen.

Deshalb werden nachfolgend Empfehlungen beschrieben, die beim Bau einer neuen, einbruchgesicherten Holztür berücksichtigt werden sollten. In diesem Zusammenhang ein Hinweis vorweg: Voraussetzung für eine ausreichende Einbruchhemmung ist, dass Türflügel, Blendrahmen (bzw. Zarge), Schloss und Beschlag sicherheitstechnisch sinnvoll aufeinander abgestimmt und die einzelnen Komponenten fachgerecht montiert sind.

#### **Hinweis:**

In der **Anlage 1** werden die Konstruktionsmerkmale einbruchhemmender (Holz-)Türen beschrieben.

### 2.5.3 Nachrüstung von Türen

Schwache Türen sollten am besten gegen neue, einbruchgesicherte Türen ausgetauscht werden. Ist dies nicht möglich, sollte als Basis einer Nachrüstung das Türblatt verstärkt werden. Dazu eignet sich eine Beplankung entweder mit Stahlblech (Mindeststärke 1 mm) oder mit Sperrholz bzw. mit einer Tischlerplatte (Mindeststärke 20 mm). Hierbei muss jedoch die Tragfähigkeit der Bänder beachtet werden. Ggf. müssen die Türbänder ausgetauscht werden.

Zur besseren Verriegelung und zum besserem Verschluss eignen sich, z.B. bei Sakristeitüren oder anderen Nebentüren, Querriegelschlösser. Diese sollten unterhalb des Hauptschlusses montiert und die Schließkästen am besten direkt im Mauerwerk verankert werden. Falls das Querriegelschloss auch von außen sperrbar sein muss, sollte der Profilzylinder durch eine spezielle Schutzrosette mit einer zusätzlichen Zylinderabdeckung gesichert werden.

Alternativ zum Querriegelschloss können auch aufschraubbare Kastenzusatzschlösser nachträglich eingebaut werden. Allerdings sichern diese nur die Schlosseite und sollten daher durch spezielle Bändersicherungen ergänzt werden.

Die aufgeführten Zusatzschlösser sollten der DIN 18104, Teil 1 entsprechen.

Wenn es die Bauweise einer Tür zulässt, kann auch eine Nachrüstung mit einem einbruchhemmenden Einsteckschloss bzw. einer Mehrfachverriegelung erfolgen (siehe Anlage 1). Entscheidend ist der ausreichende Rahmenquerschnitt der Türen. Eine solche in die Tür „integrierte“ Nachrüstung ist nur sinnvoll, wenn die sogenannte Falzluft (Abstand zwischen Flügel und Rahmen) nicht mehr als max. 4 mm beträgt bzw. auf dieses Maß reduziert werden kann.

Schließlich können Türen auch mit massiven Vorlegestangen gut gesichert werden. Diese sollten im oberen und unteren Drittel der Tür angebracht und gegen das Aushängen, z.B. mit einem Vorhängeschloss, gesichert werden.

### 2.5.4 Große Kirchenfenster

Die Sicherung großflächiger feststehender Kirchenfenster stellt oft ein großes Problem dar. Dies gilt besonders bei alten Fenstern mit ihren oft wertvollen Verglasungen. Als Einstiegsschutz sollte hier eine (nachträgliche) Vergitterung in Erwägung gezogen werden. So haben sich gut gestaltete und handwerklich geschmiedete Fenstergitter bei Kirchen schon immer als wirkungsvoller Einbruchschutz erwiesen.

Allerdings kann dadurch eine Zerstörung oder Beschädigung wertvoller Verglasungen nicht erschwert bzw. verhindert werden. Möglich wäre dies durch die Montage einer vorgesetzten durchwurfhemmenden Verglasung nach DIN EN 356 am besten der Widerstandsklasse P 4 A.

Die Montage von Vorsatzscheiben aus Polycarbonat (glasähnlicher Kunststoff) erfüllt den gleichen Zweck und kann aufgrund des geringeren Gewichts im Einzelfall vorteilhaft sein.

### **2.5.5 Sakristeifenster und andere (Kirchen)-Fenster**

#### **Neue Fenster**

Werden einstiegsgefährdete Fenster, z.B. Sakristeifenster ausgetauscht, sollten geprüfte und am besten zertifizierte einbruchhemmende Fenster nach DIN V ENV 1627 ab der Widerstandsklasse WK 2 vorgesehen werden. Es gibt entsprechende Fenster, die auch die Anforderungen des Denkmalschutzes erfüllen.

#### **Einbruchhemmende (Fenster)-Gitter**

Die Sicherung der Fenster ist auch mit Gittern möglich.

##### **Hinweis:**

In der **Anlage 2** werden die Konstruktionsmerkmale einbruchhemmender Gitterkonstruktionen beschrieben. Auch wenn aus gestalterischen Gründen von diesen Empfehlungen abgewichen werden muss, stellt eine Vergitterung immer noch eine gute Sicherung dar.

#### **Fensternachrüstung**

Kommt ein Austausch der Fenster bzw. eine Vergitterung nicht in Frage, sollte zumindest fachgerecht nachgerüstet werden. Möglich ist dies mit sogenannten Fensterzusatzschlössern, die auf die Rahmen aufgeschraubt werden. Bei relativ neuen Fenstern (ab ca. Baujahr 1990) können auch die vorhandenen Fensterbeschläge gegen einbruchhemmende Ausführungen ersetzt werden.

Im Einzelfall kann es sinnvoll sein, die Verglasungen gegen durchwurfhemmende Ausführungen zu ersetzen.

##### **Hinweis:**

In der **Anlage 3** werden die Möglichkeiten einer Fensternachrüstung genauer beschrieben.

### **2.5.6 Sonstige Einstiegsmöglichkeiten**

Einstiegsgefährdet sind auch Fenster, die über Feuerleitern, Mauervorsprünge oder Blitzableiter zu erklettern sind. Dies gilt auch für Dachluken u.ä. wenn man über diese in die Kirche gelangt. Entsprechende Fenster sollten, wie oben beschrieben, gesichert oder zumindest der Aufstieg durch die Montage von geeigneten Aufstiegshindernissen erschwert werden.

Sollten Kellerlichtschächte vorhanden sein, über die man in die Kirche gelangt, so müssten auch diese gegen das Einsteigen gesichert werden. Dazu eignen sich sogenannte Rollenrostsicherungen, massive Gitterroste mit speziellen Hochhebesicherungen; letztere am besten als geprüfte einbruchhemmende Ausführungen nach DIN 18106 ab der Widerstandsklasse WK 2.

### 2.5.7 Gittertüren/Gitterabtrennungen im Kirchenraum

Um nicht auch tagsüber Kirchen geschlossen halten zu müssen, haben sich als Diebstahlschutz schon immer ausreichend hohe Gitterabtrennungen bewährt. Solche Abtrennungen eignen sich auch z.B. zum Schutz von Seitenkapellen in großen Kirchen. Ob sich jedoch ein nachträglicher Einbau realisieren lässt und vor allem, wo diese Gitter dann sinnvoll vorzusehen wären, hängt auch von den Platzverhältnissen und den anderen örtlichen Gegebenheiten ab. Möglich wäre aber auch, z.B. an der Haupteingangstür, die Montage einer Gittertür als Vorsatztür. Damit könnte man untertags das Portal offen stehen lassen.

#### Hinweis:

Kommen Gitter/Gittertüren in Frage, sollten die in **Anlage 2** genannten Konstruktionskriterien berücksichtigt werden.

### 2.5.8 Mechanische Sicherung von Einzelobjekten

Soweit es die Art des Kunstgegenstandes oder von Gegenständen von besonderer Bedeutung zulässt, sollte auf eine mechanische Sicherung keinesfalls verzichtet werden, auch dann nicht, wenn der Gegenstand elektrisch überwacht wird. Zumindest sollte die schnelle Wegnahme dadurch möglichst verhindert werden.

Figuren, Skulpturen, Bilder und andere gefährdete Kunstgegenstände sollten an ihren Plätzen wirkungsvoll verankert werden. Im Einzelfall kann es sinnvoll sein - wenn z.B. eine Figur in einer Wandnische steht - diese mit einer angriffhemmenden Verglasung oder einem entsprechenden Gitter zu sichern. Dabei muss unbedingt beachtet werden, dass auch ein wirkungsvoller Schutz gegen das Demontieren der Sicherung vorgesehen wird. Bei Verschraubungen können dazu beispielsweise spezielle, mechanisch codierte Schrauben eingesetzt werden.

Figuren, aber auch Bilder, sollten nicht nur an einem Punkt, sondern möglichst an mehreren Punkten befestigt werden. Bei Holzfiguren sollte darauf geachtet werden, dass für eine Befestigung genügend Holzsubstanz vorhanden ist. Eine Befestigung an leicht abbrechenden Teilen ist sinnlos.

Die Sicherungen sollten möglichst nicht erkennbar sein und verdeckt angebracht werden. Darüber hinaus wären sie so anzubringen, dass Trennwerkzeuge (Sägen, Zangen usw.) nicht, zumindest aber nur sehr schwer angesetzt werden können.

Bei wertvollsten sakralen Gegenständen von herausragender und symbolhafter Bedeutung, wie Reliquienschreine, Gnadenbilder o.ä., kann zusätzlich zum Diebstahlschutz die Sicherung gegen Zerstörung/Beschädigung (Vandalismus, „Andenkenjäger“) erforderlich sein. Hier müssten individuelle, lageangepasste Lösungen gefunden werden. Möglich wäre z.B. die Sicherung mit einer angriffhemmenden Verglasung.

Da gerade mechanische Sicherungen in den meisten Fällen in die Substanz der Kunstwerke eingreifen, sollten Montagen von Kirchenmalern oder Restauratoren vorgenommen werden. Siehe hierzu auch Ziffer 2.3!

### **2.5.9 Wertschutzschränke/Besonders gesicherter Raum**

Kleinere wertvolle Gegenstände, wie Kelche, Ziborien, Monstranzen usw. sollten in einem zertifizierten Wertschutzschrank nach DIN EN 1143 ab dem Widerstandsgrad 0 aufbewahrt werden. Dieser sollte in jedem Fall zusätzlich gegen Wegnahme mechanisch verankert werden und - falls eine Einbruchmeldeanlage geplant bzw. bereits vorhanden ist - auch elektrisch überwacht werden. Derartige Wertschutzschränke sollten auch in Pfarrhäusern bzw. Pfarrbüros vorgesehen werden. Falls es die örtlichen Verhältnisse zulassen und ein größerer Platzbedarf besteht, könnte zur Aufbewahrung der Gegenstände aber auch noch nachträglich ein besonders gesicherter, möglichst fensterloser und elektrisch überwachter Raum errichtet werden.

### **2.5.10 Opferstöcke**

In Opferstöcken liegen teilweise beträchtliche Spendengelder. Deshalb sind sie auch Ziel von sogenannten Opferstockdieben. Diese brechen/hebeln die Opferstöcke entweder auf oder angeln das Spendengeld, vorzugsweise Geldscheine, über die Einwurföffnung heraus. Opferstöcke werden aber auch komplett entwendet. Sie sollten nicht in schlecht einsehbaren Bereichen aufgestellt und möglichst oft geleert werden.

#### **Hinweis:**

Bzgl. der sicherungstechnischen Auslegung wird auf die **Anlage 4** verwiesen.

## **2.6 Elektrische Überwachung**

### **2.6.1 Einbruchmeldeanlagen**

Einbruchmeldeanlagen (EMA) können mechanische Sicherungen nicht ersetzen, sollen aber dennoch einen Diebstahl möglichst frühzeitig erkennen und melden. Abhängig von der Art der Alarmierung soll der Kirchendieb zum einen von der weiteren Tatausführung abgehalten und zum anderen möglichst festgenommen werden. Darüber hinaus sollen Nachbarn und Zeugen aufmerksam gemacht werden, damit diese der Polizei wichtige Fahndungshinweise geben können.

Wichtig ist: Projektierungs- und Installationsfehler müssen unbedingt vermieden werden, denn die beste und teuerste Anlage ist nutzlos, wenn sie durch Täter überwunden werden kann oder wenn ständig Falschalarme ausgelöst werden. Deshalb sollten an die Errichterfirma hohe fachliche Anforderungen gestellt werden.

In diesem Zusammenhang wird auf den Errichternachweis Überfall- und Einbruchmeldeanlagen des Bayerischen Landeskriminalamtes aufmerksam gemacht. Dieser ist bei jeder Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle erhältlich und kann auch im Internet unter [www.polizei.bayern.de](http://www.polizei.bayern.de), Rubrik: „Schützen und Vorbeugen“ - „Beratung“, abgerufen werden.

Bei der Projektierung elektrischer Meldeanlagen (Einbruch- und/oder Überfallmeldeanlagen) muss auch der Diebstahl untertags, wenn die Kirche geöffnet ist, berücksichtigt werden. Darüber hinaus sollte möglichst nach dem Grundsatz verfahren werden: Zuerst die Alarmierung und dann das mechanische Hindernis.

## **2.6.2 Überwachungsformen**

Welche Überwachungsform, ob Außenhaut-, Raum- oder Einzelobjektüberwachung speziell für Kirchen am besten geeignet ist, kann nicht pauschal gesagt werden. Dies hängt von vielen Faktoren ab, z.B. den besonderen baulichen Gegebenheiten, der Art der Ausstattung, den Öffnungszeiten usw. Meist wird jedoch eine Kombination empfehlenswert sein.

Zur Orientierung werden nachfolgend die Überwachungsformen allgemein beschrieben.

### **Außenhautüberwachung**

Hier werden alle Zugänge, Fenster und sonstigen Öffnungen auf Öffnen, Verschluss und ggf. auf Durchbruch überwacht. In besonderen Fällen erfolgt zusätzlich die Durchbruchüberwachung von Wänden, Decken und Böden. Der Vorteil liegt in der frühzeitigen Alarmierung. Der Täter befindet sich in der Regel noch außerhalb des Objekts.

Für die Überwachung von Türen/Portalen und von Fenstern kommen folgende Melder in Frage:

- Zur Öffnungs- und Verschlussüberwachung: Je Tür- bzw. Fensterflügel ein Magnet- und Riegelkontakt.
- Zur Durchbruchüberwachung von Türblättern: Alarmdrähte, Alarmfolien oder Alarmtapeten.
- Zur Durchbruchüberwachung von (Fenster)Verglasungen: Glasbruchmelder, durchbruchhemmende Verbundsicherheitsverglasungen mit Alarmdrahteinlage bzw. Alarmschleifen, Alarmfolien
- Zur Durchbruchüberwachung von Wänden, Decken und Böden, z.B. von besonders gesicherten Räumen (Schatzkammern): Körperschallmelder, Alarmdraht, Alarmfolien bzw. Alarmtapeten.

### **Hinweise:**

- Auf die elektrische Verschlussüberwachung beweglicher Fenster könnte verzichtet werden, wenn Aufdruckbolzen oder ähnliche mechanische Vorrichtungen die Fenster soweit aufdrücken, dass ein Schließen der Magnetkontakte verhindert wird.
- Beim Einbau neuer Fenster (siehe Ziffer 2.5.5) sollten bereits im Fensterbeschlag integrierte Kontakte verwendet werden.

## **Raumüberwachung**

Hier werden nach kriminaltaktischen Gesichtspunkten ausgewählte Räume mit Bewegungsmeldern überwacht. Bei einer räumlichen Überwachung von Kirchen muss allerdings Folgendes unbedingt bedacht werden:

- Der Einsatz von Bewegungsmeldern, insbesondere in Kirchen die untermals offen sind, scheidet in der Regel wegen der hohen Falschalarmgefahr aus.
- Mit reinen "Bewegungsmelderanlagen" kann eine lückenlose Überwachung von Räumen in den allermeisten Fällen nicht realisiert werden, so dass es immer Überwachungslücken gibt.
- Bewegungsmelder dürfen nur bei extern scharfgeschalteter Anlage aktiv sein.
- Alle Zugänge und beweglichen Fenster müssen auf Öffnen und Verschluss überwacht werden.

Es gibt folgende Arten von Bewegungsmeldern:

Passive Infrarot-Bewegungsmelder, Mikrowellen-Bewegungsmelder und Dual-Bewegungsmelder. Darüber hinaus können mit Lichtschranken Eingänge, Durchgänge, Fensterfronten usw. überwacht werden.

## **Einzelobjektüberwachung**

Besonders diebstahlsgefährdete Kunstgegenstände sollten gegen Wegnahme einzeln elektrisch überwacht werden. Dazu eignen sich Kontakte, wie Magnetkontakte, Reißdrähte und dergleichen. Die Vorteile dieser Überwachungsmaßnahme liegen zum einen in der hohen Meldesicherheit und zum anderen in der geringen Anfälligkeit für Falschalarme. Der Einbau ist allerdings oft mit einem erhöhtem Montageaufwand verbunden.

Zur elektrischen Überwachung von Bildern und Gemälden gibt es verschiedene Melder und Überwachungsmöglichkeiten. Eingesetzt werden können spezielle Bildermelder, aber auch Magnetkontakte, Feldänderungsmelder, Reißdrähte u.a. Wichtig ist, dass die unbefugte Wegnahme, aber auch das Herausschneiden der Bildleinwand überwacht wird. Welcher Melder eingesetzt werden kann, muss in jedem Einzelfall unter Hinzuziehung eines Kunstsachverständigen entschieden werden. Die genannten Melder können auch zur Überwachung anderer freihängender oder freistehender Kunstgegenstände eingesetzt werden.

### **2.6.3 Zentrale/Schalteinrichtungen**

Ein besonderes Augenmerk ist auch auf die zugriffsgeschützte Unterbringung und Installation der Zentralgeräte, der internen Scharf- und Unscharfschaltung der Anlage sowie der Alarmierungseinrichtungen zu legen. In Kirchen dürfte der Standort der Einbruchmeldezentrale in der Regel in der Sakristei sein.

Zur Scharf- und Unscharfschaltung von Einbruchmeldeanlagen können insbesondere Blockschlösser, Blockzylinder, Schaltschlösser anstelle des vorhandenen Türschlosses oder neben der Türe

abgesetzte Schalteinrichtungen eingesetzt werden. Welche Art von Scharf-/Unscharfschaltung zum Einsatz kommt, muss in jedem Einzelfall vor Ort entschieden werden.

**Anmerkung:**

Zur Erhöhung der Sicherheit bei der Unscharfschaltung kann es erforderlich sein, an der Tür eine zusätzliche geistige Verschlusseinrichtung (z.B. Tastaturcode) zu installieren.

#### **2.6.4 Zwangsläufigkeit**

Die Einbruchmeldeanlage muss unbedingt elektrisch und auch mechanisch (baulich) zwangsläufig ausgelegt sein. Darunter versteht man alle technischen Maßnahmen die verhindern, dass eine nicht in allen Teilen funktionsfähige EMA (z.B. ein offen stehendes Fenster) scharfgeschaltet werden kann und, dass bei einer scharfgeschalteten EMA ohne vorherige Unscharfschaltung, z.B. beim Betreten versehentlich Externalarm ausgelöst wird.

#### **2.6.5 Art der Alarmierung**

Der Art der Alarmierung kommt eine besondere Bedeutung zu. Sie muss abhängig von den örtlichen Gegebenheiten immer einzelfallbezogen festgelegt werden. Folgende Alarmierungsarten sind möglich:

- Externe („laute“) Alarmierung vor Ort mit mindestens zwei Sirenen sowie einer roten Rundum-/Blitzleuchte. Zusätzlich kann die Innen- und/oder Außenbeleuchtung angesteuert werden.
- Fernalarm mit einer Übertragungseinrichtung (ÜE) zu einer ständig erreichbaren, hilfeleistenden Stelle („Stiller Alarm“).
- Kombination aus „lauter“ und „stiller“ Alarmierung.

**Wichtiger Hinweis:**

Die sicherste Alarmweiterleitung ist der Polizeinotruf, wenn er über eine ständig überwachte Leitung (stehende Verbindung) erfolgt. Der Alarm wird hier aber ausschließlich als Fernalarm („stiller“ Alarm) zur nächstgelegenen Polizei-Notrufzentrale weitergeleitet. Die Richtlinien über Polizeinotrufanlagen sind in diesem Fall zu beachten.

Wenn möglich, sollte bei Kirchen eine Kombination aus „stiller“ und „lauter“ Alarmierung erfolgen, wenn nicht im Einzelfall der Polizeinotruf in Frage kommt. Falls kein Festnetzanschluss vorhanden ist, kann der Fernalarm auch über Mobilfunk (GSM) erfolgen. Auf eine sabotagegesicherte Montage der Alarmierungseinrichtungen ist unbedingt zu achten. Während die Sirenen nach 3 Minuten automatisch abschalten, sollte die Rundum-/Blitzleuchte nur von Hand abschaltbar sein. Dies gilt ggf. auch für die in Intervallen blinkende Außen- oder Innenbeleuchtung.

### **2.6.6 Überfallmeldeanlage**

Im Einzelfall kann zusätzlich zur EMA die Installation einer Überfallmeldeanlage notwendig und empfehlenswert sein. Dann kann über Notrufdrücker jederzeit eine Meldung zu einer ständig besetzten, hilfeleistenden Stelle abgesetzt werden.

### **2.6.7 Technische Anforderungen**

Es wird empfohlen, mit der Projektierung und Installation einer Einbruchmeldeanlage eine Firma zu beauftragen, die im Errichternachweis „Überfall- und Einbruchmeldeanlagen“ des Bayerischen Landeskriminalamtes genannt ist. Die Anlage sollte mindestens der Klasse B gemäß "Pflichten-katalog für Errichterunternehmen von Überfall- und Einbruchmeldeanlagen" der Polizei entsprechen. Um die Funktionssicherheit der Anlage sicherzustellen, sollte ein Instandhaltungsvertrag abgeschlossen werden.

## **2.7 Außenbeleuchtung**

Licht schreckt Einbrecher ab. Deshalb sollten insbesondere schlecht einsehbare und damit besonders gefährdete Stellen angemessen beleuchtet werden. Licht ist eine zusätzliche Sicherung, aber kein Ersatz für andere sicherungstechnische Maßnahmen. Die Beleuchtungskörper sollten möglichst gegen Einwerfen gesichert und so angebracht werden, dass das Abdecken nicht ohne weiteres möglich ist. Die Schaltung kann durch automatische Schaltgeräte erfolgen.

Falls Außensteckdosen vorhanden sind, sollten diese abschaltbar sein. Falls sie entbehrlich sind, sollten sie still gelegt werden.

## **2.8 Videotechnik**

Durch den Einsatz von Videotechnik können Ereignisse und Personen erkannt, identifiziert und ggf. detektiert werden. Auch ist eine Dokumentation durch Bildaufzeichnung möglich. Darüber hinaus hat der Einsatz von Videotechnik für potentielle Täter eine nicht zu unterschätzende abschreckende Wirkung. Dennoch dürfte eine Videoüberwachung in Kirchen eher selten in Frage kommen. Sie sollte aber z.B. dann in Erwägung gezogen werden, wenn es um die Sicherung wertvollster sakraler Kunstgegenstände von herausragender und symbolhafter Bedeutung geht. In diesen Fällen ist eine Bildaufzeichnung unerlässlich, um im Falle eines Diebstahls oder eines anderen schädigenden Ereignisses wertvolle Fahndungs- und Ermittlungsansätze für die Polizei zu erhalten. Auf eine fachgerechte und kriminaltaktisch richtige Projektierung und Montage eines dem Stand der Technik entsprechenden Videosystems sollte besonderer Wert gelegt werden.

### **3. Sonstige Empfehlungen**

Neben den sicherungstechnischen Maßnahmen sind richtiges Verhalten sowie personelle und organisatorische Maßnahmen wichtig.

#### **3.1 Richtiges Verhalten**

- Vor dem Abschließen der Kirchentüren sollte überprüft werden, ob sich noch Personen in der Kirche befinden (verstecken).
- Türen zu Choraufgängen oder zu Nebenräumen sollten stets abgeschlossen werden.
- Bewegliche, nicht gesicherte Kunstgegenstände sollten sicher verwahrt werden. Siehe auch Ziffer 2.5.9.
- Sicherungs- und Überwachungseinrichtungen sollten betätigt, bzw. eingeschaltet werden.
- Mit Schlüsseln, einschließlich den Schlüsseln zur Schaltung von Einbruchmeldeanlagen und den Schlüsseln für Wertbehältnisse („Tresore“) muss unbedingt sicherheitsbewusst umgegangen werden. Schlüssel dürfen nicht in die Hände Unbefugter gelangen.

#### **3.2 Personelle und organisatorische Maßnahmen**

- Nachbarn und Anlieger aber auch Angehörige der Pfarr- bzw. Kirchengemeinden können wichtige Zeugen sein. Deshalb sollten sie in geeigneter Weise sensibilisiert und um erhöhte Aufmerksamkeit und Mithilfe gebeten werden. Verdächtige Wahrnehmungen sollten sofort der Polizei mitgeteilt werden. Von verdächtigen Fahrzeugen sind Marke, Typ, Farbe und Kennzeichen wichtig.
- Abhängig von den örtlichen Gegebenheiten, sollte bei offen stehenden Kirchen die Einrichtung eines ehrenamtlichen Aufsichtsdienstes durch Pfarr- bzw. Kirchenangehörige geprüft werden.
- Ist die Kirche geschlossen, sollte Fremden nicht gestattet werden, allein und ohne autorisierte Begleitung die Kirche zu besuchen. Keinesfalls sollten Schlüssel aus der Hand gegeben werden.
- Opferstöcke sollten möglichst oft geleert und das Geld sicher verwahrt werden.
- Leitern sollten nicht im Kirchenraum, aber auch nicht im Freien aufbewahrt werden. Ist dies unvermeidbar, sollten sie zumindest fest angeschlossen werden.

#### **3.3 Individuelle Kennzeichnung/Identifizierung der Kunstgegenstände**

Um den Verbleib eines gestohlenen Kunstgegenstandes zu ermitteln, benötigt die Polizei alle verfügbaren Kennzeichen mit denen er sich identifizieren lässt. Fehlt dieses, sollte der Gegenstand nachträglich selbst individuell gekennzeichnet werden. Die Kennzeichnung sollte deutlich sichtbar

und dauerhaft (z.B. Gravur) erfolgen, damit sie notfalls mit Hilfe der Kriminaltechnik wieder sichtbar gemacht werden kann. Die Daten der Kennzeichnung müssen registriert und sicher aufbewahrt werden. Damit steigen die Chancen, gestohlene Kunstgegenstände zurück zu bekommen; auch wird der Tatnachweis dadurch erleichtert. Darüber hinaus wird das Diebesgut für Hehler uninteressant.

Auf die Ziffer 2.3 (Einschaltung der kirchlichen Bauämter und Kunstreferate) wird ausdrücklich hingewiesen!

### **3.4 Inventarisierung**

Alle Kunstgegenstände sollten in einer lückenlosen Inventarisierung mit folgenden Daten erfasst werden:

- Farbfotos mit Nahaufnahmen von besonderen Merkmalen, wie Inschriften, Markierungen oder Beschädigungen (mit Farb- und Maßskala)
- Art des Objekts, wie z.B. Gemälde oder Skulptur
- Beschreibung , z.B. Form und Farbe
- Material und Fertigungstechnik
- Größe und Gewicht
- Inschriften und Markierungen, wie Signatur, Widmung, Titel
- Besondere Merkmale, wie Beschädigungen, Reparaturen oder Fertigungsfehler
- Eventuell Titel des Objekts
- Sujet, d.h. was ist dargestellt
- Datum bzw. Periode
- Künstler bzw. Hersteller
- Wert
- Erhaltungszustand
- Durchgeführte bzw. geplante Restaurierungsmaßnahmen

Fotos und die Daten müssen sicher aufbewahrt und nach einem evtl. Diebstahl sofort greifbar sein. Nähere Auskünfte bzgl. der praktischen Durchführung geben die kirchlichen Kunstreferate.

### **3.5 Pfarrhäuser/Pfarrbüros**

Da immer wieder auch in Pfarrhäuser/Pfarrbüros eingebrochen wird, sollte auch hier ein angemessener Einbruchschutz vorgesehen werden. Es wird empfohlen, auch in diesen Fällen den kostenlosen und individuellen Beratungsservice der Kriminalpolizeilichen Beratungsstellen in Anspruch zu nehmen. Informationen zum Thema Wohnungseinbruch gibt es auch im Internet unter [www.polizei-beratung.de/einbruchschutz](http://www.polizei-beratung.de/einbruchschutz). Hinsichtlich Wertbehältnisse („Tresore“) wird auf die Ziffer 2.5.9 hingewiesen.

## **Anlage 1:**

### **Konstruktionsmerkmale einbruchhemmender (Holz-)Türen**

- Profiltiefe von Rahmentüren:  $\geq 68$  mm. Wegen des günstigeren Spaltverhaltens sollten Laubhölzer, z.B. Eiche, bevorzugt werden (Rohdichte  $\geq 0,45$  g/cm<sup>3</sup>).
- Die Falzlufte zwischen Flügelrahmen und äußerem Rahmen sollte maximal 4 mm betragen.
- Mehrfachverriegelungsschloss nach DIN 18251, mindestens der Klasse 3, deren Zusatzriegel als Schwenkhaken (Riegelausschluss  $\geq 20$  mm) ausgeführt sind. Kommt dies nicht in Frage: Einsteckschloss nach DIN 18251, mindestens der Klasse 4, mit verstärktem und verlängertem Stulp.
- Passgenauer Einbau des Einsteckschlusses bzw. der Schlosskästen, so dass eine seitliche Abstützung im Rahmen möglich ist.
- Geprüftes einbruchhemmendes Schließblech oder massives Winkelschließblech mit einer Materialstärke von mindestens 3 mm, das mehrfach im Mauerwerk oder zumindest im Holzrahmen verankert ist. Bei einer Mehrfachverriegelung, durchgehende Schließleiste.
- Schließzylinder nach DIN 18252, mindestens der Klasse P2 (BZ), mit Bohr- und Ziehschutz. Auf den Ziehschutz kann bei Einsatz eines Schutzbeschlages mit Zylinderabdeckung (ZA) verzichtet werden.
- Schloss und Profilzylinder sollten mit einem Schutzbeschlag nach DIN 18257, mindestens der Widerstandsklasse ES 1, mit Zylinderabdeckung bzw. notfalls mit einer massiven Zylinderrosette geschützt werden.
- Hintergreifsicherungen, je Flügel mindestens zwei, zum Schutz der Bandseite.
- Bei nichttransparenten Füllungen sollte die Einlage aus ca. 20 mm Sperrholz bestehen und die Füllungshalteleisten, z.B. durch eine Verschraubung, zusätzlich gesichert werden.
- Falls auf Glasausschnitte nicht gänzlich verzichtet werden kann, sollten diese mit einer angriffhemmenden Verglasung nach DIN EN 356, mindestens Widerstandsklasse P 4 A, ausgestattet und die Glasanbindung zusätzlich gesichert werden. Glasausschnitte sollten möglichst klein gehalten werden.
- Zwischen Rahmen und Mauerwerk sollte im Bereich der Verriegelungen und Bänder druckfest hinterfüllt werden und mit geeigneten Befestigungsmitteln, z.B. Rahmendübel  $d = 10$  mm bzw. speziellen Fensterbauschrauben, befestigt werden.
- Bei einer zweiflügeligen Tür sollten die Treibriegel des Standflügels gegen Zurückschieben gesichert sein. Die Verriegelung sollte absperren bzw. durch den geschlossenen Gangflügel gesichert sein. Der Einschluss der Riegel in die Bodenbuchse bzw. in das obere Schließblech sollte mindestens 15 mm betragen. Gut geeignet sind Schlossausführungen, die in einbruchhemmenden Türen nach DIN V ENV 1627 eingesetzt werden (Nachfrage beim Schlosshersteller).

## **Anlage 2:**

### **Konstruktionsmerkmale einbruchhemmender Gitter und Gittertüren**

Für feststehende Gitter gilt:

- Mindestens 18 mm dicke Gitterstäbe,
- Abstand der Gitterstäbe maximal 12 x 25 cm,
- Berührungspunkte der Gitterstäbe verschweißt,
- massive Befestigung im Baukörper mit auf den Wandaufbau abgestimmten, nicht demontierbaren Befestigungsmitteln an mindestens 6 Punkten.

Der Einsatz geprüfter einbruchhemmende Gitter nach DIN 18106 ab der Widerstandsklasse WK 2 wäre ebenfalls möglich (Widerstandsklassen vergleichbar DIN V ENV 1627 für einbruchhemmende Fenster und Türen).

Für Gittertüren sollte ergänzend berücksichtigt werden:

- Die Falzluft zwischen Flügelrahmen und äußerem Rahmen sollte maximal 4 mm betragen.
- Mehrfachverriegelungsschloss nach DIN 18251, mindestens der Klasse 3, deren Zusatzriegel als Schwenkhaken (Riegelausschluss  $\geq 20$  mm) ausgeführt sind. Kommt dies nicht in Frage: Einsteckschloss nach DIN 18251, mindestens der Klasse 4, mit verstärktem und verlängertem Stulp.
- Die Schlosskästen sollten im Rohrrahmenprofil kraftschlüssig abgestützt werden.
- Die Riegel sollten durch eine durchgehende Anschlagleiste am Rahmen gegen Angriffe geschützt werden.
- Schließzylinder nach DIN 18252, mindestens der Klasse P2 (BZ), mit Bohr- und Ziehschutz.
- Wegen der Durchgreifmöglichkeit durch das Gitter sollte auf einen einbruchhemmenden Schutzbeschlag verzichtet und die Führung des Profilzylinders, wie auch der erforderliche Bohrschutz für das Schloss, im Profil selbst vorgesehen werden. Der Profilzylinder sollte mit dem Rohrrahmenprofil bündig abschließen bzw. der Überstand max. 3 mm betragen.
- Hintergreifsicherungen, je Flügel mindestens zwei, zum Schutz der Bandseite.
- Im Bereich der Verriegelungen wie auch der Bänder sollte der umlaufende Flügelrahmen horizontal durch das Gitter ausgesteift werden.
- Bei zweiflügeligen Türen sollten die Treibriegel des Standflügels gegen Zurückschieben gesichert sein. Die Verriegelung sollte absperren bzw. durch den geschlossenen Gangflügel gesichert sein. Der Einschluss der Riegel in die Bodenbuchse bzw. in das obere Schließblech sollte mindestens 15 mm betragen. Gut geeignet sind Schlossausführungen, die auch in einbruchhemmenden Türen nach DIN V ENV 1627 eingesetzt werden (Nachfrage beim Schlosshersteller). In Rohrrahmenprofilen muss häufig eine zusätzliche Führung der Riegelstangen zum Schutz gegen das Ausknicken vorgesehen werden.

## **Anlage 3**

### **Möglichkeiten der Fensternachrüstung**

#### 1. Aufschaubare Fensterzusatzschlösser

- An der Griff- und der Bandseite sollte jeweils mindestens eine aufschraubbare Nachrüstsicherung montiert werden. Bei großen Fenstern mindestens zwei Sicherungen je Seite.
- Es sollte sich um geprüfte und zertifizierte Ausführungen nach DIN 18104 Teil 1 handeln.
- Zumindest eine Sicherung je Fenster muss absperrbar sein. Nachrüstsicherungen sind gleichschließend erhältlich.
- Aufschaubare Sicherungen sind mit Ausnahme von sehr filigranen Rahmenquerschnitten nahezu immer einsetzbar.

#### 2. Austausch der im Falz integrierten („unsichtbaren“) Fensterbeschläge

Bei relativ neuen Fenstern, ca. ab Baujahr 1990, können in der Regel auch die vorhandenen einfachen Fensterbeschläge gegen geprüfte einbruchhemmende Fensterbeschläge nach DIN 18104 Teil 2 in Verbindung mit einem abschließbaren Fenstergriff ersetzt werden.

#### 3. Austausch der Verglasung

- Im Einzelfall zusätzlich Austausch der Verglasungen gegen durchwurfhemmende Ausführungen nach DIN EN 356 Widerstandsklasse P 4 A, wobei zu prüfen ist, ob die Fensterflügel das erhöhte Flügelgewicht tragen können.
- Zusätzlich muss die Glasanbindung gesichert werden. Bei Holzfenstern geschieht dies häufig durch eine Verschraubung der Glashalteleisten.

## **Anlage 4**

### **Opferstöcke**

- Korpus aus Stahl mit einer Wandungsstärke von mindestens 3 mm.
- Bündiger Abschluss der Tür mit dem Korpus.
- Verdeckt liegende Bänder oder Bandseitensicherung (Hintergreifsicherung).
- Hochwertige Schlösser mit hoher Nachsperr- und NachschlieÙsicherheit.
- Massive und möglichst nicht lösbare Befestigung in einer Wand, im Boden, an einem massiven Gitter o. ä. Verschraubungen müssen unbedingt gegen Demontage gesichert werden. Die Befestigung an einer Kirchenbank sollte nur im Ausnahmefall und dann nur in einem massiven Bereich erfolgen. Bei einer Befestigung im Mauerwerk bzw. Fußboden empfiehlt sich der Einsatz mit an den Untergrund angepassten speziellen Schwerlastbefestigungssystemen, wie Stahlanker oder Injektionssysteme, die zu einer hochfesten Verklebung führen.
- Rückhol Sperre im Behältnis, um das Herausangeln von Geld zu erschweren. Zusätzlich könnte knapp über der Einwurföffnung eine Art Bügel angebracht werden, um zumindest das senkrechte Herausangeln zu erschweren.